

**ZASTOSOWAĆ RUROCIĄGI PE-HD 100, SDR 17, PN10 o wymiarach:**

**a) Ø125 x 7,4mm**

- należy przepiąć wszystkie czynne przyłącza wodociągowe występujące na trasie projektowanej sieci,
- przed przystąpieniem do wszelkich prac ziemnych należy zlecić odpowiednie nadzory branżowe,
- rury układać na zagęszczonej podsypce piaskowej gr. 10cm, zasypka grubości 20cm powyżej wierzchu rury,
- przed przystąpieniem do robót ziemnych należy ustalić dokładny przebieg uzbrojenia podziemnego - należy wykonać przekopy kontrolne. Nie wyklucza się istnienia uzbrojenia podziemnego niezainwentaryzowanego,
- na budowie należy dokonać weryfikacji rzędnych posadowienia sieci,
- skrzyżowania z istn. infrastrukturą wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

